



VORGABEN UND REGELN FÜR DIE MONTAGE UND DEN BETRIEB VON SCHNEEPFLÜGEN

1. Fahrzeugauswahl:

Schneepflüge benötigen durch Ihre hohe Last eine hohe Zuladung auf der Vorderachse. Vergewissern Sie sich bei Ihrem Fahrzeughersteller, dass Ihr Fahrzeug über ausreichend Zuladung auf der Vorderachse verfügt. Entnehmen Sie, die benötigten Werte für Ihren Pflugtyp aus nachstehender Tabelle:

Pflug Model	Eigengewicht ca.	Benötigte Zuladung auf VA zzgl. Fahrer
POLY (GERADE) STRAIGHT BLADE :		
SPORT DUTY 5`2" – 7"	160 kg – 170 kg	280 kg
SPORT DUTY 7`6"	190 kg	320 kg
POLY STRAIGHT 7`6" STANDARD DUTY	250 kg	425 kg
POLY STRAIGHT 8" SUPER DUTY	320 kg	544 kg
STAHL (GERADE) STRAIGHT BLADE :		
STANDARD 7`6"	255 kg	433 kg
SUPER DUTY 7`6"	280 kg	475 kg
SUPER DUTY 8" – 8`6"	305 kg – 320 kg	545 kg
HEAVY DUTY 9"	330 kg	560 kg
HEAVY DUTY 10"	550 kg	930 kg
FEDERKLAPPENPFLUEGE :		
STANDARD 7`6"	275 kg	465 kg
SUPER DUTY 7`6" – 9"	350 kg – 375 kg	630 kg
POWER V-PFLUEGE :		
POLY POWER V 8`2" – 9"	365 kg – 390 kg	660 kg
STAHL POWER V 7`6"	320 kg	540 kg
STAHL POWER V 8`2" – 9`2"	350 kg – 380 kg	640 kg
STAHL POWER V 10"	550 kg	930 kg

Zusätzliche Lasten auf den Vorderachsen benötigen auch Ausgleichslasten auf den Hinterachsen.

ACHTEN SIE AUF DAS ZULÄSSIGE GESAMTGEWICHT!

Generell empfehlen wir bei Neubestellung eines Fahrzeuges verstärkte Vorderachsen zu bestellen Bzw. bestehende Fahrzeuge mit verstärkten Federn nachzurüsten.

NICHTBEACHTUNG UNSERER VORGABEN KANN ZU SCHÄDEN AM FAHRZEUG FÜHREN UND LEIB UND LEBEN GEFÄHRDEN!

2. Energiebedarf:

Elektrohydraulische Pflügen benötigen zum Betrieb zusätzlichen Fahrzeugstrom. Um den erhöhten Energiebedarf zu decken, empfehlen wir beim Erwerb eines Neufahrzeuges die Bestellung einer größeren Lichtmaschine und einer stärkeren Batterie. Bei Bestandsfahrzeugen sollten diese Maßnahmen ebenfalls vorgenommen werden. Batterien mit mehr Leistung bei gleicher Größe sind im Fachhandel oder über uns zu beziehen.

3. Betrieb:

Vor Inbetriebnahme des Pfluges und vor Einbau sollten alle Betriebsanleitungen gelesen und verstanden werden. Befolgen Sie alle Anweisungen in den Betriebsanleitungen.

NICHT BEFOLGEN DER HINWEISE UND REGLN IN DEN ANLEITUNGEN KÖNNEN ZU SCHÄDEN AM FAHRZEUG FÜHREN UND LEIB UND LEBEN GEFÄHRDEN!

Bei Mißbrauch oder und nicht fachgerechter Behandlung der von uns gelieferten Produkte, (wie in den Betriebsanleitungen beschrieben) erlischt mit sofortiger Wirkung die Garantie und Haftung. Ebenfalls sind alle daraus resultierenden Folgeschäden ausgeschlossen.

4. Veränderungen:

Bei Veränderungen am Pflug oder dessen Komponenten, erlischt mit sofortiger Wirkung die Garantie.