

3014199 SHPE Steuerung Fehlercodes

System Status	Welle LED	Drehteller LED	Vibrator Schalter	Fehlerbehebung
Welle und Drehteller EEPROM laufende Kalibrierung keine Anzeige			Nicht betroffen	Interner Fehler, Steuerung tauschen
Welle EEPROM laufende Kalibrierung keine Anzeige	E	Zeigt Geschwindigkeit	Nicht betroffen	Interner Fehler, Steuerung tauschen
Drehteller EEPROM laufende Kalibrierung keine Anzeige	Zeigt Geschwindigkeit		Nicht betroffen	Interner Fehler, Steuerung tauschen
Welle und Drehteller EEPROM laufende Kalibrierung keine Anzeige	E	E	Nicht betroffen	Interner Fehler, Steuerung tauschen
Wellen Sicherung aus	F	Dunkel	Nicht betroffen	Sicherungen überprüfen und ggf. wechseln
Drehteller Sicherung aus	Dunkel	F	Nicht betroffen	Sicherungen überprüfen und ggf. wechseln
Vibrator Sicherung aus	Zeigt Geschwindigkeit	Zeigt Geschwindigkeit	Blinkt	Sicherungen überprüfen und ggf. wechseln
Drehteller Motor nicht angeschlossen	S	P	Nicht betroffen	Drehteller Motor anschließen
Wellen Motor nicht angeschlossen	A	A	Nicht betroffen	Wellen Motor anschließen
Vibrations Motor nicht angeschlossen	U	U	Nicht betroffen	Vibrations Motor anschließen
Zu niedrige Voltzahl im System	L	O	Nicht betroffen	Spannung prüfen, Verorgung erhöhen
Internes Kommunikations Problem			Nicht betroffen	Interner Fehler, Steuerung tauschen
Welle war überlastet, Überlast beseitigt	Blinkt	Zeigt Geschwindigkeit	Nicht betroffen	Zum Reset von der Stromversorgung trennen
Drehteller war überlastet, Überlast beseitigt	Zeigt Geschwindigkeit	Blinkt	Nicht betroffen	Zum Reset von der Stromversorgung trennen